DICHT7

Der High-Tech-Kleber!







VERARBEITUNGSHINWEISE

RINNEN-VERKLEBUNG für Rinnen von:

NedZink NOIR, NedZink NOVA und NedZink NEO

Schritt 1

Vorraussetzung für eine einwandfreie Verklebung ist ein trockener, sauberer, fett- und staubfreier Untergrund. Daher sollte die Rinne vorher gründlich gereinigt werden.

Sicher ✓ Schnell ✓ Einfach ✓

Schritt 2



Der Auftrag des Klebers **VIA-DICHT7** erfolgt in einem Abstand von ≥25 mm zum Rinnenende. Die Kleberaupe mit einem Durchmesser von ≥10 mm wird auf ganzer Länge der unteren Verbindungsfläche auf der Rinneninnenseite aufgetragen. Verarbeitungs-/Oberflächentemp. +5°C bis +40°C.

Schritt 4



Durch die Spannung der Rinnenteile wird der Kleber im Überlappungsberich so verteilt, dass eine lückenlose Verklebung erfolgt, die dauerhaft dicht ist.

Schritt 3



Verbinden Sie nun die Rinnenteile mit einer Überlappung von ≥50 mm durch Eindrehen.



NedZink NOIR, NedZink NOVA und NedZink NEO Weiter Infos erhalten Sie auf unserer Website unter: www.nedzink.de



Weitere Verarbeitungshinweise ▶



Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Website unter: www.via-dachteile.de